



Obrigado por adquirir esta ferramenta de diagnóstico Autel. Esta ferramenta, fabricada com alto padrão de qualidade, se usada de acordo com as instruções e com a manutenção adequada, proporcionará anos de desempenho sem problemas.

Monte o calibrador da câmera frontal

1

Etapa 1: Remova a placa de destino e a estrutura do calibrador da câmera frontal LDW da placa de destino Pacote.

Insira o parafuso da estrutura no orifício correspondente na placa-alvo. Gire a placa-alvo no sentido horário para fixá-la.

2

Etapa 2: Solte o botão de ajuste na estrutura e ajuste a placa alvo para que o nível de bolha fique voltado para cima. Aperte o botão de ajuste.