




**Listă de piese**

Partea de mai jos este în acest pachet.

	1 buc.
---	--------


**Asamblați dispozitivul de ridicare a înălțimii****1**

Slăbiți butonul de blocare în sens invers acelor de ceasornic, astfel încât vârful acestuia să nu depășească suprafața amplificatorului de înălțime.

**2**


Aliniați cele două cârlige în formă de T de pe dispozitivul de ridicare a înălțimii cu cele două găuri rotunde mari de pe placa glisantă.

3



Introduceți șuruburile cârligelor în formă de T în cele două găuri rotunde mari, apoi lăsați cârligele să alunece în jos natural, agățând astfel dispozitivul de ridicare a înălțimii de placa glisantă.

4



Strângeți butonul de blocare în sensul acelor de ceasornic.  
Ansamblul dispozitivului de ridicare a înălțimii este acum complet.