


Seznam delov


Spodnji del je v tem paketu.

Višinski ojačevalnik	
	1 kos

Sestavite dvigalo višine


1

Zrahljajte zaklepni gumb v nasprotni smeri urinega kazalca, tako da njegova glava ne presega površine ojačevalnik višine.

2


Poravnajte dva kavčja v obliki črke T na dvigovalniku višine z dvema velikima okroglima luknjama na drsni plošči.

3



Vijake s kavli v obliki črke T vstavite v dve veliki okrogli luknji in nato pustite, da kavli naravno zdrsnejo navzdol, s čimer boste dvigovalnik višine obesili na drsno ploščo.

4



Privijte zaklepni gumb v smeri urinega kazalca. Sestavljanje dvigovalnika višine je zdaj končano.