


MaxiSys ADAS MA600 (kalibrator sprednje kamere)

Zahvaljujemo se vam za nakup tega diagnostičnega orodja Autel. To orodje, izdelano po visokih standardih, vam bo ob uporabi v skladu z navodili in pravilnem vzdrževanju zagotavljalo leta brezhibnega delovanja.

Sestavite kalibrator sprednje kamere


1



1. korak: Odstranite ciljno ploščo in okvir kalibratorja sprednje kamere LDW s ciljne plošče Paket.

Vstavite vijak na okvirju v luknjo za vijak na ciljni plošči. Zavrtite ciljno ploščo v smeri urinega kazalca, da jo pritrdite.

2



2. korak: Zrahljajte nastavitveni gumb na okvirju in nastavite ciljno ploščo tako, da bo libela obrnjena navzgor. Privijte nastavitveni gumb.