



Хвала вам што сте купили овај Аутел дијагностички алат. Овај алат, произведен по високим стандардима, ако се користи у складу са упутствима и правилно одржава, пружиће вам године беспрекорног рада.

Саставите калибратор предње камере

1

Корак 1: Уклоните циљну плочу и оквир L DW калибратора предње камере са циљне плоче Пакет.

Уметните завртањ на оквиру у отвор за завртањ на циљној плочи. Окрените циљну плочу у смеру казаљке на сату да се истезе је причврстили.

2

Корак 2: Отпустите дугме за подешавање на раму, подесите циљну плочу тако да мехурићи линејале буду окренути нагоре. Затегните дугме за подешавање.