


Благодарим ви, че закупихте тази калибровъчна рамка Autel IA600. Този продукт е произведен по високи стандарти и ще ви служи години наред. Безпроблемна работа, когато се използва в съответствие с тези инструкции и се поддържа правилно. Моля, прочетете внимателно това ръководство преди употреба.



ВАЖНО:

- Това ръководство се отнася както за версията с камера, така и за лазерната версия на калибровъчната рамка IA600. Версията с камера се използва като основа за илюстрациите в това ръководство.
- Моля, следвайте ръководството за сглобяване. Неправилното сглобяване може да причини повреда и да доведе до неуспешно калибриране.

Сглобяване на калибровъчната рамка




Подготовка:

Уверете се, че имате всички необходими части, преди да започнете сглобяването. Извадете всички части от опаковката им. Поставете основата върху равна повърхност с достатъчно пространство.

Затегнете всяко копче (1) на основата, докато се закрепи здраво към земята.


Сглобяване на стойката



Повдигнете стойката, след което насочете жлеба на дъното на стойката (2) и жлеба на основата (3) в една и съща посока. Дръжте стойката над основата, като подравните двата позициониращи слота на стойката с двата позициониращи щифта (4) на основата.

Свържете стойката към основата, като поставите щифтовете в слотовете.


2



Затегнете четирите копчета (5), за да заключите естаката на място.


Монтиране на горната напречна греда

1



Застанете зад естаката. Следвайте естаката, за да плъзнете горната напречна греда в слота в средата на отклоняващата плоча. Издърпайте надолу заключващото ниво на напречната греда, за да я заключите.


2



Ръчно повдигнете двете рамена на напречната греда, докато останат успоредни, и се уверете, че ключалките на съгъваемите рамена са заключени.

Затегнете закрепващите копчета на напречната греда, за да я закрепите.

Инсталиране на лазерния измервателен модул




Поставете лазерния измервателен модул в държача му.

Лазерният край трябва да е обрънат надолу и да приляга плътно към долната дръжача.

Монтиране на долната напречна греда и голямата плъзгаща се плоча

1




Долната напречна греда е разделена на три сегмента: ляво рамо, конектор на рамото и дясно рамо. Отстрани е всички защитни капаци от несглобената напречна греда.




ЗАБЕЛЕЖКА: Версията на калибрационната рамка за камерата има шест защитни капаци. Лазерната версия има четирис защитни капаци.

2




Закачете конектора на рамото (6) на долния държач на напречната греда и го закрепете, като затегнете четирите копчета на гърба.

3



Прикрепете голямата плъзгаща се плоча (7) към конектора на рамото.


4



Свържете лявото и дясното рамо към конектора на рамото.
Не забравяйте да разхлабите всички копчета на лявото и дясното рамо, преди да ги свържете. Затегнете всички копчета, след като напречната греда е здраво свързана.

Сглобяване и инсталиране на скобите за съхранение


1



Подготовка:


Извадете всички необходими елементи за сглобяване на скобите за съхранение от опаковката им.

2



Прикрепете двата скоба със съвместимата шина и ги затегнете с помощта на шестостенен ключ (5 мм) и четирите винта с шестостенна глава (M8 x 20).

3



След сглобяването, скобите за съхранение могат да бъдат закрепени към пода или стената.


а) Закрепване към пода

Поставете сглобените скоби за съхранение на пода. Поставете напълно четирите разширителни болта (M12 x 80) във всеки от четирите отвора, показани на илюстрацията, за да закрепите скобите за съхранение на пода. (В зависимост от конструкцията на пода може да са необходими допълнителни инструменти и/или крепежни елементи.)

б) Закрепване към стената

Прикрепете сглобените скоби за съхранение към стената. Поставете напълно осемте разширителни болта (M6 x 50) във всеки от осемте отвора, показани на илюстрацията, за да закрепите скобите за съхранение към стената. (В зависимост от конструкцията на стената може да са необходими допълнителни инструменти и/или крепежни елементи.)

4



Скобите за съхранение вече са готови за поставяне на дъски за шаблони с големи, средни и малки размери. Поставете ги в съответните им слотове.