



## Μέτρηση με λείζερ Εχειρίδι ο χρήστη



### 1) Appearance diagram



### 2) Warning

Προϊόντα λείζερ κατηγορίας 2. Μην κοιτάτε απευθείας στο τηλέομη με οπτα κάθρηθματα ήνα την κατευννετε άσκόπα προς άλλα άτομα.

### 3) Specification

Specification	A5
Measuring range ①	0,2~20μ
Measuring accuracy ②	+/-2mm
Continuous measurement	✓
Measuring unit ③	mm/cm/in
Laser class	Class 2
Laser type	630-670nm, < 1mW
Reference	μετρηστική μετρηστική
Battery type	AAA 2X1.5V

#### Remark:


- ① Το μέγιστο εύρος μέτρησης καθορίζεται από την έκδοση του μετρητή αποσώσεων λείζερ. Το ακριβές εύρος μέτρησης αναγράφεται στο αυτοκόλλητο εργοστάσιου.
- ② Σε δυσμενείς συνθήκες, όπως έντονη ηλιακή ακτινοβολία, κακή ανάκλαση της επιφάνειας στο χρώμα (μαύρη επιφάνεια) ή υψηλή εξασθένιση της θερμοκρασίας, η απόκλιση σε απόσταση άνω των 10 μέτρων μπορεί να αυξηθεί.
- ③ Για να το κουμπί εναλλαγής μονάδων να αλλάξει τη μονάδα απόσταση μετρώ (mm/cm/in).

\* Κατά τη διάρκεια της ημέρας ή εάν ο στόχος έχει κακές ιδιότητες ανάκλασης, χρησιμοποιήστε την πινακίδα στόχου.

### 4) Operating procedures

#### Continuous measurement

Η συσκευή μεταβαίνει σε συνεχή μέτρηση απευθείας όταν ενεργοποιηθεί.  
Η μέτρηση θα παύσει μετά από 3 λεπτά εάν δεν υπάρχει λείζερ.



### 5) Error code

Όλα τα σφάλματα ή οι αποτυχίες θα εμφανίζονται ως κωδικός.  
Ο παρακάτω πίνακας εξηγεί την έννοια των κωδικών και των λύσεων.

Κωδικός	Αιτία	Διόρθωση κώδικος
204	Σφάλμα υπολογισμού	Ανατρέξτε στο χειρίδι ο χρήστη για πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες.
208	Υπερβολικό μέγεθος	Πολλοί στόχοι που είναι πολύ μακριά από το τηλέομη.
220	Χαμηλή μπαταρία	Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με νέες.
252	Θερμοκρασία πολύ υψηλή	Αφαιρέστε τη συσκευή από το χρώμα και θερμότητα για λείζερ λειτουργίας στους 0°C-40°C.
253	Η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή	Προβλέψτε τη συσκευή να λειτουργήσει σε θερμοκρασία λειτουργίας.
255	Ληθές σήμα πολύ αβυσσώδη ή μέτρηση πολύ χαμηλή	Υπάρχει σφάλμα στην πινακίδα στόχου ή ο στόχος είναι πολύ μακριά από το τηλέομη. Ελέγξτε το χρώμα και το αντικείμενο που μετράτε.
256	Ληθές σήμα πολύ δυνατός	Ο στόχος είναι πολύ μακριά από το τηλέομη ή η μέτρηση είναι πολύ μακριά από το τηλέομη. Ελέγξτε το χρώμα και το αντικείμενο που μετράτε.
261	Έξω από το εύρος μέτρησης	Επιλέξτε τη μέτρηση απόσταση ή εντός της εμβέλειας της μέτρησης.
500	Σφάλμα υλικού	Ενεργοποιήστε την λειτουργία του συστήματος επανέλεξης. Εάν το σφάλμα επανέλθει, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή ή τον πωλητή.

### 6) Battery installation

Ανοίξτε το κάλυμμα των μπαταριών, τοποθετήστε δύο μπαταρίες στη θύκη οπτικού μπουνα με την νωκίδα θετική και αρνητική πόλου. Κλείστε το κάλυμμα μετά την εγκατάσταση ασφαλή χρήση.

### 7) Copyrights

Όλα τα δικαιώματα του προτύπου, οι προδιαγραφές ενδείξεων, να αλλάζονται χωρίς προηγούμενη διαβούλευση. Το εμπορικό σήμα Autel, οι εικόνες, οι προδιαγραφές αποστολής και ο λογότυπος της Autel Intelligent Technology Corp., Ltd.  
Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

### 8) Contact us

Autel Intelligent Technology Corp., Ltd.  
Όφος 2, Κάτοικο Caihong Keji, 36 Hi-Tech North Six Road, Κοινός χώρο Songlingshan, Υποπεριοχή III, Περιοχή Nanshan, Γδ Λη Shenzhen, Κίνα  
☎ +86 (0755) 8614-7779  
✉ sales@autel.com  
🌐 www.autel.com

IEC 60825-1:2014

Συμμορφώνεται με το 21 CFR 1040.11, εκτός από τις αποκλίσεις σύμφωνα με την Ειδοποίηση Λείζερ Αρ. 50, με ημερομηνία 24 Ιουνίου 2007.



CE FC RoHS