


Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το πλαίσιο βαθμονόμησης Autel IA600. Αυτό το προϊόν κατασκευάζεται με υψηλά πρότυπα και θα σας παρέχει χρόνια απρόσκοπτη λειτουργία όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες και συντηρείται σωστά. Διαβάστε προσεκτικά αυτόν τον οδηγό πριν από τη χρήση.



### ΣΠΟΥΔΑΙΟΣ:

- Αυτός ο οδηγός ισχύει τόσο για την έκδοση κάμερας όσο και για την έκδοση λέιζερ του πλαισίου βαθμονόμησης IA600. Η έκδοση κάμερας χρησιμοποιείται ως βάση για τις εικόνες σε αυτόν τον οδηγό.
- Ακολουθήστε τον οδηγό για τη συναρμολόγηση. Η ακατάλληλη συναρμολόγηση μπορεί να προκαλέσει ζημιά και να οδηγήσει σε αποτυχία βαθμονόμησης.

## Συναρμολόγηση του πλαισίου βαθμονόμησης




### Παρασκευή:

Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα πριν ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση. Αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα από τη συσκευασία τους. Τοποθετήστε τη βάση σε μια επίπεδη επιφάνεια με άφθονο χώρο.


Σφίξτε κάθε κουμπί (1) στη βάση μέχρι να ασφαλίσει στο έδαφος.

## Συναρμολόγηση της βάσης



Σηκώστε τη βάση και, στη συνέχεια, τοποθετήστε την αulάκωση του κάτω μέρους της βάσης (2) και την αulάκωση της βάσης (3) προς την ίδια κατεύθυνση. Κρατήστε τη βάση πάνω από τη βάση, ευθυγραμμίζοντας τις δύο υποδοχές τοποθέτησης στη βάση με τους δύο πείρους τοποθέτησης (4) στη βάση. Συνδέστε τη βάση στη βάση εισάγοντας τις ακίδες στις υποδοχές.


2



Σφίξτε τα τέσσερα κουμπιά (5) για να ασφαλίσετε τη βίση στη θέση της.


## Εγκατάσταση της άνω εγκάρσι αεράβου

1



Σταθείτε πίσω από τη βίση. Ακολουθήστε το βέλος για να σύρετε την επάνω εγκάρσι αεράβη στην υποδοχή στο κέντρο της πλάκας εκτροπής. Τραβήξτε το επίπεδο ασφαλιστικής εγκάρσι αεράβη προστακτώ για να ασφαλίσετε την εγκάρσι αεράβη.


2



Στηρώστε χειροκίνητα και τους δύο βραχίονες της οριζόντιας αεράβης μέχρι να είναι παράλληλοι και βεβαιωθείτε ότι οι ασφαλιστικοί μπουναβοί είναι κλειδωμένοι.

Σφίξτε τα κουμπιά στερέωσης της εγκάρσι αεράβης για να ασφαλίσετε την εγκάρσι αεράβη.


## Εγκατάσταση της μονάδας μέτρησης λείζερ



Τοποθετήστε τη μονάδα μέτρησης λείζερ στη θήκη της. Το άκρο του λείζερ πρέπει να είναι στραμμένο προστακτώ και να εφαρμόζει άνετα στο κάτω μέρος της θήκης.

## Εγκατάσταση της κάτω εγκάρσις αράβου και της μεγάλης συρό μενης πλάκας

1




Η κάτω εγκάρσις αράβος χωρίζεται σε τρία τμήματα: αριστερό βραχίονα, σύνδεσμο βραχίονα και δεξί βραχίονα. Αφαιρέστε όλα τα προστατευτικά καλύμματα από την μη συναρμολογημένη εγκάρσις αράβη.



**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Η έκδοση κάμερας του πλαισίου βαθμόν μνήης


έχει έξι προστατευτικά καλύμματα. Η έκδοση με λείζερ έχει τέσσερα προστατευτικά καλύμματα.

2




Κρεμάστε τον σύνδεσμο του βραχίονα (6) στην κάτω βάση της εγκάρσις αράβης και ασφαλίστε τον σφίγγοντας τα τέσσερα κουμπιά στο πίσω μέρος.

3



Συνδέστε τη μεγάλη συρό μενη πλάκα (7) στον σύνδεσμο του βραχίονα.


4



Συνδέστε τον αριστερό και τον δεξιό βραχίονα στον σύνδεσμο του βραχίονα. Οδηγείτε να χαλαρώσετε όλα τα κουμπιά στον αριστερό και τον δεξιό βραχίονα πριν από τη σύνδεση. Σφίξτε όλα τα κουμπιά αφού η εγκάρσις αράβη είναι σταθερά συνδεδεμένη.

# Συναρμολόγηση και εγκατάσταση των στριγκμάτων αποθήκευσης


1



Προετοιμασία:


Αφαιρέστε όλα τα απαραίτητα αντικείμενα για τη συναρμολόγηση των στριγκμάτων αποθήκευσης από τη συσκευασία τους.

2



Συνδέστε τις δύο βάσεις με τη ράβδο σύνδεσης και σφίξτε τις ρολλερμπονίτσες το κλειδί Allen (5 mm) και τις τέσσερις βιδες κεφαλή υποδοχής (M8 x 20).

3



Μετά τη συναρμολόγηση οι βάσεις αποθήκευσης μπορούν να στερεωθούν είτε στο δάπεδο είτε στον τοίχο.


α) Στερεωμένο στο πάτωμα

Τοποθετήστε τις συναρμολογημένες βάσεις αποθήκευσης στο πάτωμα. Εισάγετε πλήρως τις τέσσερις βιδες πέκτας (M12 x 80) σε κάθε μία από τις τέσσερις οπές που φαίνονται στην εικόνα για να ασφαλίσετε τις βάσεις αποθήκευσης στο πάτωμα. (Ανάλογα με την κατασκευή του δαπέδου, ενδέχεται να χρειαστούν πρόσθετα εργαλεία ή και συνδετήρες).

β) Στερεωμένο στον τοίχο

Στερεώστε τις συναρμολογημένες βάσεις αποθήκευσης στον τοίχο. Εισάγετε πλήρως τις ροκτώ βιδες πέκτας (M6 x 50) σε κάθε μία από τις ροκτώ οπές που φαίνονται στην εικόνα για να ασφαλίσετε τις βάσεις αποθήκευσης στον τοίχο. (Ανάλογα με την κατασκευή του τοίχου, ενδέχεται να χρειαστούν πρόσθετα εργαλεία ή και συνδετήρες).

4



Οι βάσεις αποθήκευσης είναι τώρα έτοιμες για την τοποθέτηση των νάκων πατρόν σε μεγάλα, μεσαία και μικρά μεγέθη. Τοποθετήστε τους στις κατάλληλες υποδοχές τους.