


Kiitos, että ostit tämän Autel IA600 -kalibrointikehyksen. Tämä tuote on valmistettu korkeiden standardien mukaisesti ja se kestää vuosia. ongelmaton toiminta, kun sitä käytetään näiden ohjeiden mukaisesti ja sitä huolletaan asianmukaisesti. Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä.



### TÄRKEÄÄ:

- Tämä opas koskee sekä IA600-kalibrointikehyksen kamera- että laserversiota. Kameraversio käytetään tämän oppaan kuvien pohjana.
- Noudata kokoamisohjeita. Väärä kokoaminen voi aiheuttaa vaurioita ja johtaa kalibroinnin epäonnistumiseen.

## Kalibrointikehyksen kokoaminen




### Valmistelu:

Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat osat ennen kokoamisen aloittamista. Poista kaikki osat pakkauksesta. Aseta jalusta tasaiselle alustalle, jossa on runsaasti tilaa.

Kiristä jokaista jalustan nuppia (1), kunnes se on tukevasti kiinni maassa.


## Jalustan kokoaminen



Nosta jalustaa ja aseta sitten jalustan pohjan ura (2) ja pohjan ura (3) samaan suuntaan. Pidä jalustaa jalustan päällä kohdistuen jalustan kaksi kohdistusuraa jalustan kahteen kohdistustappiin (4).

Kiinnitä jalusta pohjaan asettamalla tapit uriin.


2



Kiristä neljä nuppia (5) lukitaksesi jalustan paikalleen.


## Ylemmän poikkipalkin asentaminen

1



Seiso jalustan takana. Liu'uta ylempi poikkitanko ohjauslevyn keskellä olevaan uraan nuolimerkintöjen mukaisesti. Lukitse poikkitanko vetämällä lukitusvipua alaspäin.


2



Nosta poikkipalkin molemmat varret käsin, kunnes ne ovat yhdensuuntaiset, ja varmista, että taittovarsien salvat ovat lukittuina.

Kiristä poikkipalkin kiinnitysnupit kiinnittääksesi poikkipalkin.


## Lasermittausyksikön asentaminen



Aseta lasermittausyksikkö pidikkeeseensä. Laserpään tulee osoittaa alaspäin ja olla tiiviisti pidikkeen pohjaa vasten.

# Alemman poikkipalkin ja suuren liukulevyn asentaminen

1




Alempi poikkipalkki on jaettu kolmeen osaan: vasen varsi, varren liitin ja oikea varsi. Irrota kaikki suojakotelot kokoamattomasta poikkipalkista.




HUOMAUTUS: Kalibrintikehyksen kameraversio on kuusi suojakantta. Laserversiossa on neljä suojakantta.

2




Ripusta varren liitin (6) alempaan poikkipalkin pidikkeeseen ja kiinnitä se kiristämällä takana olevat neljä nuppia.

3



Kiinnitä suuri liukulevy (7) varren liittimeen.


4



Kytke vasen ja oikea varsi varsiliittimeen. Muista löysätä kaikki vasemman ja oikean varren nupit ennen yhdistämistä. Kiristä kaikki nupit vasta, kun poikkipalkki on tiukasti yhdistetty.

# Säilytyskiinnikkeiden kokoaminen ja asentaminen


1



Valmistelu:


Poista kaikki säilytyskiinnikkeiden kokoamiseen tarvittavat osat pakkauksesta.

2



Kiinnitä kaksi kiinnikettä yhdystangolla ja kiristä ne kuusiokoloavaimella (5 mm) ja neljällä kuusiokoloruuvilla (M8 x 20).

3



Kokoamisen jälkeen säilytystelineet voidaan kiinnittää joko lattiaan tai seinään.


a) Kiinnitetty lattiaan

Aseta kootut säilytystelineet lattialle. Työnnä neljä laajennuspulttia (M12 x 80) kokonaan kuvassa näkyviin neljään reikään kiinnittääksesi säilytystelineet lattiaan. (Lattiarakenteesta riippuen saatetaan tarvita lisätyökaluja ja/tai kiinnittimiä.)

b) Kiinnitetty seinään

Kiinnitä kootut säilytystelineet seinään. Työnnä kahdeksan laajennuspulttia (M6 x 50) kokonaan kuvassa näkyvään kahdeksaan reikään kiinnittääksesi säilytystelineet seinään. (Seinän rakenteesta riippuen saatetaan tarvita lisätyökaluja ja/tai kiinnittimiä.)

4



Säilytyskiinnikkeet ovat nyt valmiita isojen, keskikokoisten ja pienten kuviolevyjen asettamista varten. Aseta ne oikeisiin paikkoihin.