

UPUTE ZA SASTAVLJANJE

MaxiSys ADAS (Pomoćni laserski pokazivač)

Hvala vam što ste kupili ovaj Autel dijagnostički alat. Ovaj alat, proizveden po visokim standardima, ako se koristi prema uputama i pravilno održava, pružit će vam godine rada bez problema.



IMPORTANT: Za dovršetak sastavljanja potrebno je 6 AAA baterija. Molimo pripremite baterije prije sastavljanja.

Popis dijelova

Središnja laserska jedinica	1 kom	Središnja laserska jedinica Podrška	1 kom	Bočna laserska jedinica	2 kom	Bočna laserska jedinica Podrška	2 kom
Vijak (M3x16)	2 kom	Šesterokutni L-ključ (5 mm)	1 kom	Šesterokutni L-ključ (2 mm)	1 kom		

Napomena: Ovi dijelovi će se koristiti u koracima nakon što je sastavljanje završeno. Molimo slijedite upute na vašem Autel tabletu.

Lijeva referentna ploča	1 kom	Desna referentna ploča	1 kom	Ploča za proširenje	2 kom
-------------------------	-------	------------------------	-------	---------------------	-------

Sastavite laserski i pomoćni brojčanik na oba kraja prečke

1

Odvrnite 2 vijka šesterokutnim L-ključem (5 mm) s jednog kraja prečke i uklonite krajnji poklopac i kutiju s trakom.

2

Umetnite bočni nosač laserske jedinice u srednju kliznu vodilicu prečke. Poravnajte rupe na krajnjem poklopcu s rupama za vijke na kraju prečke i zategnite vijke šesterokutnim L-ključem (5 mm).

3

Skinite stražnji poklopac bočne laserske jedinice, umetnite 2 AAA baterije i zatvorite stražnji poklopac.

4

Poravnajte rupu za vijak na stražnjoj strani bočne laserske jedinice s rupom na nosaču bočne laserske jedinice i zategnite gumb. Ponovite korake od 1 do 4 da biste sastavili laser i pomoćni brojčanik na suprotnom kraju prečke.

Sastavite laserski i pomoćni brojčanik i pričvrstite ih na središte prečke

1

Otpustite gumb i pomaknite kliznu lasersku ploču iz središta prečke na jednu stranu. Uklonite 2 vijka s imbus ključem. L-ključ (2 mm) na poklopcu klizne laserske ploče i uklonite poklopac.

2

Poravnajte rupe za vijke na središnjem nosaču laserske jedinice s rupama za vijke na kliznoj laserskoj ploči, umetnite vijke (M3x16) i zategnite šesterokutnim L-ključem (2 mm).

3

Umetnite 2 AAA baterije. Poravnajte držač na stražnjoj strani središnje laserske jedinice s nosačem središnje laserske jedinice, postavite ga na nosač središnje laserske jedinice i provjerite je li laser paralelan s kliznom laserskom pločom.

4

Pomaknite kliznu lasersku ploču natrag u središte prečke i zategnite gumb.