










Grazie per aver acquistato questo kit telecamera Autel, utilizzato per identificare i target designati. Questa guida rapida di riferimento spiega come installare il kit telecamera su diversi telai di calibrazione Autel. Leggere attentamente questa guida prima dell'uso.

Lista imballaggio


<p>Unità telecamera sinistra (con 4 cavi)</p> 	1 pz
<p>Fotocamera centrale</p> 	1 pz
<p>Unità telecamera destra</p> 	1 pz
<p>Dado scorrevole (M6)</p> 	5 pezzi (1 di riserva)
<p>Combinazione testa a bussola Vite (M6 x 14)</p> 	10 pezzi (2 pezzi di ricambio)
<p>Dado a martello a T (M6)</p> 	5 pezzi (1 di riserva)
<p>Chiave a brugola (5 mm)</p> 	1 pz
<p>Striscia sigillante</p> 	1 pz
<p>Adattatore di alimentazione (24 V)</p> 	1 pz



NOTA:

1. Dopo aver assemblato correttamente gli altri componenti del telaio di calibrazione, installare il kit della telecamera per completare il telaio di calibrazione.
2. Per gli utenti che possiedono IA600, MA600 e il kit di aggiornamento IA600 (versione telecamera), seguire le istruzioni per l'installazione del kit telecamera sulla IA600. Per gli utenti che possiedono IA800, fare riferimento alle istruzioni per l'installazione del kit telecamera sulla IA800.
3. Guardando la parte anteriore del telaio di calibrazione, l'unità della telecamera sinistra deve essere installata sul lato sinistro, mentre l'unità della telecamera destra deve essere installata sulla corsa giusta.


Installazione del kit telecamera sull'IA600



Prima di installare il kit della telecamera, assicurarsi che i componenti rimanenti del telaio di calibrazione siano stati assemblati correttamente.


Installazione dell'unità telecamera sinistra

1




Inserire i due dadi scorrevoli M6 (1) nella prima e terza fessura scorrevole dal lato sinistro della traversa.

2



- 1) Far passare il cavo di alimentazione più lungo collegato all'unità telecamera sinistra attraverso il primo foro interno della traversa da sinistra fino alla sua estremità, assicurandosi che la spina del cavo di alimentazione (2) sia visibile all'estremità del foro.
- 2) Far passare il cavo USB più lungo collegato all'unità telecamera sinistra attraverso il terzo foro interno nello stesso modo. Assicurarsi che il connettore del cavo USB (3) è visibile anche all'estremità del foro.


3



- 1) Inserire il bordo laterale dell'unità telecamera sinistra nel lato sinistro della traversa e posizionare i due cavi più corti nella quarta fessura scorrevole.
- 2) Allineare i fori sul bordo laterale con quelli sui dadi scorrevoli, quindi inserire le due viti a testa cilindrica (M6 x 14) nei fori e serrarle utilizzando la chiave a brugola (5 mm).
- 3) L'installazione dell'unità telecamera sinistra è ora completata.


Installazione dell'unità telecamera corretta

1




- 1) Tirare il cavo di alimentazione più lungo e il cavo USB lungo i rispettivi fessure dalle estremità dei fori al lato destro della traversa.
- 2) Inserire i due dadi scorrevoli M6 (1) nella prima e terza fessura scorrevole da il lato destro della traversa.
- 3) Passare il cavo di alimentazione più lungo e il cavo USB attraverso la fessura stretta lungo il bordo laterale dell'unità telecamera destra.

2



- 1) Inserire il bordo laterale dell'unità telecamera destra nel lato destro della traversa.
- 2) Allineare i fori sul bordo laterale con quelli sui dadi scorrevoli, quindi fissare l'unità telecamera destra utilizzando le due viti a testa esagonale combinata (M6 x 14) e la chiave a brugola (5 mm).


3



- 1) Collegare il cavo di alimentazione (2) e il cavo USB (3) alle rispettive porte sulla telecamera destra. Inserire la parte eccedente di entrambi i cavi nella fessura stretta situata lungo il bordo laterale.
- 2) Premere le due strisce di tenuta, incluse nella confezione del telaio di calibrazione IA600, nella prima e terza fessura scorrevole sul lato destro della traversa per coprire i cavi, se necessario. Regolare le due piastre di fissaggio sul lato destro della traversa da orizzontale a verticale per fissare i cavi.
- 3) Ora è installata la telecamera giusta.

Installazione della telecamera centrale


1



Fissare i quattro dadi a martello M6 T (1) alla telecamera centrale utilizzando le viti combinate a testa esagonale (M6 x 14) e orientarli orizzontalmente. Quindi infilarli nella prima e nella seconda fessura scorrevole della traversa a circa 50 mm (1,97 pollici) dalla manopola che serve per stringere la traversa.


NOTA: la telecamera centrale e l'unità telecamera sinistra devono essere sulla stessa lato della traversa.

2




Utilizzare la chiave a brugola (5 mm) per fissare la telecamera centrale.

3




- 1) Far passare i due cavi più corti attraverso la quarta fessura scorrevole dal lato sinistro della barra trasversale. Collegare il cavo di alimentazione (2) e il cavo USB (3) alle rispettive porte sulla telecamera centrale.
- 2) Premere la striscia di tenuta nella quarta fessura scorrevole sul lato sinistro della traversa per coprire i cavi.
- 3) L'installazione della telecamera centrale è ora completata.

Completamento dell'installazione



Una volta installate tutte e tre le telecamere, ispezionare il telaio di calibrazione per garantire un'installazione corretta e stabile.


Installazione del kit telecamera sull'IA800



Prima di installare il kit della telecamera, assicurarsi che i componenti rimanenti del telaio di calibrazione siano stati assemblati correttamente.


Installazione dell'unità telecamera sinistra

1




- 1) Rimuovere le due viti utilizzando la chiave a brugola (5 mm) per staccare l'estremità copertura (1) sul lato sinistro della traversa.
- 2) Staccare allo stesso modo il coperchio terminale sul lato destro della traversa.

2




Inserire i due dadi scorrevoli M6 (2) nella prima e nella terza fessura scorrevole dal lato sinistro della traversa.

3



- 1) Far passare completamente il cavo di alimentazione più lungo collegato all'unità telecamera sinistra attraverso il primo foro interno della traversa da sinistra a destra, assicurandosi la spina del cavo di alimentazione (3) è visibile sul lato destro della traversa.
- 2) Far passare completamente il cavo USB più lungo collegato all'unità della telecamera sinistra il terzo foro interno nello stesso modo. Assicurarsi che il connettore del cavo USB (4) è visibile anche sul lato destro della traversa.


4



- 1) Inserire il bordo laterale dell'unità telecamera sinistra nel lato sinistro del traversa e posizionare i due cavi più corti nella quarta fessura scorrevole.
- 2) Allineare i fori sul bordo laterale con quelli sui dadi scorrevoli, quindi inserire le due viti a testa cilindrica (M6 x 14) nei fori e serrarle utilizzando la chiave a brugola (5 mm).
- 3) L'installazione dell'unità telecamera sinistra è ora completata.

Installazione dell'unità telecamera corretta


1



1) Inserire i due dadi scorrevoli M6 (1) nella prima e terza fessura scorrevole da il lato destro della traversa.

2) Passare il cavo di alimentazione più lungo e il cavo USB attraverso la fessura stretta lungo il bordo laterale dell'unità telecamera destra.


2



1) Inserire il bordo laterale dell'unità telecamera destra nel lato destro del traversa.

2) Allineare i fori sul bordo laterale con quelli sui dadi scorrevoli, quindi fissare l'unità telecamera destra utilizzando le due viti a testa esagonale combinata (M6 x 14) e la chiave a brugola (5 mm).


3



Collegare il cavo di alimentazione (2) e il cavo USB (3) alle rispettive porte sull'unità telecamera destra. Infilare la parte eccedente di entrambi i cavi nella fessura stretta situata lungo il bordo laterale. L'unità telecamera destra è ora installata.

Installazione della telecamera centrale


1




Fissare i quattro dadi a martello M6 a T (1) alla telecamera centrale utilizzando le viti a testa esagonale combinata (M6 x 14) e orientarli orizzontalmente. Quindi inserirli nella prima e nella seconda fessura scorrevole della traversa adiacente alla fessura della scheda modello.

NOTA: la telecamera centrale e l'unità telecamera sinistra devono essere sulla stessa lato della traversa.

2




Utilizzare la chiave a brugola (5 mm) per fissare la telecamera centrale.




- 1) Far passare i due cavi più corti attraverso la quarta fessura scorrevole da sinistra lato della traversa. Collegare il cavo di alimentazione (2) e il cavo USB (3) ai rispettivi rispettive porte sulla telecamera centrale.
- 2) Premere la striscia di tenuta nella quarta fessura scorrevole sul lato sinistro del traversa per coprire i cavi.
- 3) L'installazione della telecamera centrale è ora completata.

Completamento dell'installazione



Una volta installate tutte e tre le telecamere, ispezionare il telaio di calibrazione per garantire un'installazione corretta e stabile.

Accensione del kit della fotocamera



Dopo aver installato correttamente il kit della telecamera sul telaio di calibrazione, collegare l'adattatore di alimentazione da 24 V alla porta di alimentazione (1) sull'unità telecamera sinistra e alla presa di corrente. Accendere l'interruttore (2) e l'indicatore di alimentazione (3) si illuminerà di rosso.