


Bedankt voor de aankoop van dit Autel IA600 kalibratieframe. Dit product is vervaardigd volgens een hoge standaard en biedt jarenlang plezier. Probleemloze prestaties bij gebruik volgens deze instructies en correct onderhoud. Lees deze handleiding aandachtig door vóór gebruik.



#### BELANGRIJK:

- Deze handleiding is van toepassing op zowel de cameraversie als de laserversie van het IA600-kalibratieframe. De cameraversie wordt gebruikt als basis voor de illustraties in deze gids.
- Volg de instructies voor de montage. Onjuiste montage kan schade veroorzaken en ertoe leiden dat de kalibratie mislukt.

## Het kalibratieframe monteren




#### Vorbereiding:

Zorg ervoor dat u alle benodigde onderdelen bij de hand hebt voordat u met de montage begint. Haal alle onderdelen uit de verpakking. Plaats de basis op een vlakke ondergrond met voldoende ruimte.

Draai elke knop (1) op de basis vast totdat deze vastzit aan de grond.


## De standaard monteren



Til de standaard op en plaats vervolgens de onderste groef (2) en de basisgroef (3) in dezelfde richting. Houd de standaard boven de basis en lijn de twee positioneringssleuven op de standaard uit met de twee positioneringspennen (4) op de basis.

Bevestig de standaard aan de basis door de pinnen in de sleuven te steken.


2



Draai de vier knoppen (5) vast om de standaard vast te zetten.


## De bovenste dwarsbalk installeren

1



Ga achter de standaard staan. Volg de pijl om de bovenste dwarsbalk in de gleuf in het midden van de afbuigplaat te schuiven. Trek de vergrendeling van de dwarsbalk naar beneden om de dwarsbalk te vergrendelen.


2



Til beide armen van de dwarsbalk handmatig omhoog totdat ze parallel zijn en zorg ervoor dat de vergrendelingen van de inklapbare armen zijn vergrendeld.

Draai de bevestigingsknoppen van de dwarsbalk vast om de dwarsbalk vast te zetten.


## De lasermeeleenheid installeren



Plaats de lasermeeleenheid in de houder. De laserzijde moet naar beneden wijzen en goed aansluiten op de onderkant van de houder.

## Het installeren van de onderste dwarsbalk en de grote schuifplaat

1




De onderste dwarsbalk is verdeeld in drie segmenten: linkerarm, armconnector en rechterarm. Verwijder alle beschermkappen van de gedemonteerde dwarsbalk.




OPMERKING: De cameraversie van het kalibratieframe heeft zes beschermkappen. De laserversie heeft vier beschermkappen.

2




Hang de armconnector (6) aan de onderste dwarsbalkhouder en zet deze vast door de vier knoppen aan de achterkant vast te draaien.

3



Bevestig de grote schuifplaat (7) aan de armconnector.


4



Sluit de linker- en rechterarm aan op de armconnector.  
Vergeet niet alle knoppen aan de linker- en rechterarm los te draaien voordat u ze vastmaakt. Draai alle knoppen pas weer vast nadat de dwarsbalk stevig is vastgemaakt.

# Monteren en installeren van de opbergbeugels


1



Vorbereiding:


Haal alle onderdelen die nodig zijn voor het monteren van de opbergbeugels uit de verpakking.

2



Bevestig de twee beugels aan de verbindingstang en draai deze vast met de inbusleutel (5 mm) en de vier inbusbouten (M8 x 20).

3



Na montage kunnen de opbergbeugels aan de vloer of de muur worden bevestigd.


a) Vastgemaakt aan de vloer

Plaats de gemonteerde opbergbeugels op de vloer. Steek de vier expansiebouten (M12 x 80) volledig in elk van de vier gaten in de afbeelding om de opbergbeugels aan de vloer te bevestigen. (Afhankelijk van de constructie van de vloer kan extra gereedschap en/of bevestigingsmateriaal nodig zijn.)

b) Vastgemaakt aan de muur

Bevestig de gemonteerde opbergbeugels aan de muur. Steek de acht expansiebouten (M6 x 50) volledig in elk van de acht gaten in de afbeelding om de opbergbeugels aan de muur te bevestigen. (Afhankelijk van de constructie van de muur kan extra gereedschap en/of bevestigingsmiddelen nodig zijn.)

4



De opbergbeugels zijn nu klaar om de patroonborden in grote, middelgrote en kleine formaten in te plaatsen. Plaats ze in de daarvoor bestemde sleuven.