

MONTAGE-INSTRUCTIES

MaxiSys ADAS (puntlaser hulpwijzerplaat)

Bedankt voor de aankoop van deze Autel-diagnosetool. Deze tool, vervaardigd volgens een hoge standaard, zal u, mits volgens de instructies gebruikt en goed onderhouden, jarenlang probleemloos laten werken.



IMPORTANT: Voor de montage zijn 6 AAA-batterijen nodig. Zorg ervoor dat u de batterijen bij de hand hebt voordat u met de montage begint.

Onderdelenlijst

Centrale lasereenheid	1 stuk	Centrale lasereenheid Steun	1 stuk	Zijlasereenheid	2 stuks	Zijlasereenheid Steun	2 stuks
Bout (M3x16)	2 stuks	Inbussleutel (5 mm)	1 stuk	Inbussleutel (2 mm)	1 stuk		

Let op: Deze onderdelen worden gebruikt in de stappen nadat de montage is voltooid. Volg hiervoor de instructies op uw Autel-tablet.

Linker referentiebord	1 stuk	Rechter referentiebord	1 stuk	Verlengbord	2 stuks
-----------------------	--------	------------------------	--------	-------------	---------

Monteer de laser en de hulpwijzerplaat aan beide uiteinden van de dwarsbalk

1

Verwijder de 2 bouten met de inbussleutel (5 mm) van één uiteinde van de dwarsbalk en verwijder de eindkap en de tapebox.

2

Plaats de steun voor de zijlaserunit op de middelste glijrail van de dwarsbalk. Lijn de gaten in de eindkap uit met de schroefgaten in het uiteinde van de dwarsbalk en draai de bouten vast met de inbussleutel (5 mm).

3

Verwijder de achterklep van de zijlasereenheid, plaats 2 AAA-batterijen en sluit de achterklep.

4

Lijn het schroefgat aan de achterkant van de zijlaserunit uit met het gat in de steun van de zijlaserunit en draai de knop vast. Herhaal stap 1 tot en met 4 om de laser en de hulpdraaiknop aan de andere kant van de dwarsbalk te monteren.

Monteer de laser en de hulpwijzerplaat en bevestig deze in het midden van de dwarsbalk

1

Draai de knop los en verplaats de schuiflaserplaat vanuit het midden van de dwarsbalk naar één kant. Verwijder de twee bouten met de zeskantbout. L-sleutel (2 mm) op het deksel van de schuiflaserplaat plaatsen en het deksel verwijderen.

2

Lijn de schroefgaten op de steun van de centrale lasereenheid uit met de schroefgaten op de schuiflaserplaat en plaats de bouten (M3x16) en draai vast met een inbussleutel (2 mm).

3

Plaats 2 AAA-batterijen. Lijn de houder aan de achterkant van de centrale laserunit uit met de steun van de centrale laserunit, plaats deze op de steun van de centrale laserunit en zorg ervoor dat de laser parallel aan de schuiflaserplaat staat.

4

Beweeg de verschuifbare laserplaat terug naar het midden van de dwarsbalk en draai de knop vast.