

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM








MaxiSys ADAS (Discagem Auxiliar de Laser de Ponto)

Obrigado por adquirir esta ferramenta de diagnóstico Autel. Esta ferramenta, fabricada com alto padrão de qualidade, se usada de acordo com as instruções e com a manutenção adequada, proporcionará anos de desempenho sem problemas.






IMPORTANT: São necessárias 6 pilhas AAA para completar a montagem. Prepare as pilhas antes da montagem.

Lista de peças


Unidade de Laser Central	1 peça	Unidade de Laser Central Apoiar	1 peça	Unidade de laser lateral	2 peças	Unidade de laser lateral Apoiar	2 peças
							
Parafuso (M3x16)	2 peças	Chave hexagonal L (5 mm)	1 peça	Chave hexagonal L (2 mm)	1 peça		
							

Observação: estas peças serão usadas nas etapas posteriores à montagem. Siga as instruções no seu tablet Autel.

Quadro de referência esquerdo	1 peça	Quadro de Referência Direito	1 peça	Placa de extensão	2 peças
					


Monte o laser e o mostrador auxiliar em ambas as extremidades da barra transversal

1



Remova os 2 parafusos com a chave sextavada L (5 mm) de uma extremidade da barra transversal e remova a tampa da extremidade e a caixa de fita.


2



Meio trilho deslizante


Insira o suporte da unidade de laser lateral no trilho deslizante central da barra transversal. Alinhe os furos da tampa da extremidade com os furos dos parafusos na extremidade da barra transversal e aperte os parafusos com a chave sextavada em L (5 mm).

3



Remova a tampa traseira da unidade de laser lateral, insira 2 pilhas AAA e feche a tampa traseira.

4




botão

Alinhe o orifício do parafuso na parte traseira da unidade de laser lateral com o orifício no suporte da unidade de laser lateral e aperte o botão. Repita os passos 1 a 4 para montar o laser e o botão auxiliar na extremidade oposta da barra transversal.

Monte o laser e o mostrador auxiliar e fixe-os no centro da barra transversal


1



Solte o botão e mova a placa deslizante do laser do centro da barra transversal para um lado. Remova os 2 parafusos com o sextavado

Chave L (2 mm) na tampa da placa deslizante do laser e remova a tampa.


2



parafusos (M3x16)


Alinhe os orifícios dos parafusos no suporte da unidade central do laser com os orifícios dos parafusos na placa deslizante do laser e insira os parafusos (M3x16) e aperte com chave sextavada L (2 mm).

3



Insira 2 pilhas AAA. Alinhe o suporte na parte traseira da unidade central do laser com o suporte da unidade central do laser, coloque-o sobre o suporte da unidade central do laser e certifique-se de que o laser esteja paralelo à placa deslizante do laser.

4



Mova a placa deslizante do laser de volta para o centro da barra transversal e aperte o botão.