


Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui cadru de calibrare Autel IA600. Acest produs este fabricat la standarde înalte și va oferi ani de zile.

Funcționare fără probleme atunci când este utilizat în conformitate cu aceste instrucțiuni și întreținut corespunzător. Vă rugăm să citiți cu atenție acest ghid înainte de utilizare.

**IMPORTANT:**

- Acest ghid se aplică atât versiunii cu cameră, cât și versiunii cu laser a cadrului de calibrare IA600. Versiunea cu cameră este folosită ca bază pentru ilustrațiile din acest ghid.
- Vă rugăm să urmați instrucțiunile de asamblare. Asamblarea necorespunzătoare poate cauza deteriorarea și va duce la eșecul calibrării.


Asamblarea cadrului de calibrare

**Preparare:**

Asigurați-vă că aveți toate piesele necesare înainte de a începe asamblarea. Scoateți toate piesele din ambalaj. Așezați baza pe o suprafață plană, cu suficient spațiu liber.

Strângeți fiecare buton (1) de pe bază până când este fixat pe sol.


Asamblarea suportului



Ridicați suportul, apoi poziționați canelura inferioară a suportului (2) și canelura bazei (3) în aceeași direcție. Țineți suportul deasupra bazei, aliniind cele două fante de poziționare de pe suport cu cei doi știfturi de poziționare (4) de pe bază.

Conectați suportul la bază introducând pinii în sloturi.


2



Strângeți cele patru butoane (5) pentru a bloca suportul în poziție.


Instalarea barei transversale superioare

1



Stați în spatele suportului. Urmați semnul săgeții pentru a glisa bara transversală superioară în fanta din mijlocul plăcii de deviere. Trageți în jos de nivela de blocare a barei transversale pentru a o bloca.


2



Ridicați manual ambele brațe ale traversei până când sunt paralele și asigurați-vă că zăvoarele brațelor pliabile sunt blocate.

Strângeți butoanele de fixare a traversei pentru a o fixa.


Instalarea unității de măsurare cu laser



Introduceți unitatea de măsurare cu laser în suportul său. Capătul laserului trebuie să fie orientat în jos și să se fixeze perfect pe partea inferioară a suportului.

Instalarea barei transversale inferioare și a plăcii glisante mari

1




Bara transversală inferioară este împărțită în trei segmente: brațul stâng, conectorul brațului și brațul drept. Îndepărtați toate capacele de protecție de pe bara transversală neasamblată.




NOTĂ: Versiunea pentru cameră a cadrului de calibrare are șase capace de protecție. Versiunea cu laser are patru capace de protecție.

2




Agățați conectorul brațului (6) pe suportul inferior al traversei și fixați-l strângând cele patru butoane de pe spate.

3



Atașați placa glisantă mare (7) la conectorul brațului.


4



Conectați brațele stâng și drept la conectorul brațului.
Nu uitați să slăbiți toate butoanele de pe brațele stâng și drept înainte de conectare. Strângeți toate butoanele după ce bara transversală este fixată ferm.

Asamblarea și instalarea suporturilor de depozitare


1



Pregătire:


Scoateți din ambalaj toate articolele necesare pentru asamblarea suporturilor de depozitare.

2



Atașați cele două console cu bara de conectare și strângeți-le folosind cheia Allen (5 mm) și cele patru șuruburi cu cap cilindric (M8 x 20).

3



După asamblare, suporturile de depozitare pot fi fixate fie pe podea, fie pe perete.


a) Fixat pe podea

Așezați consolele de depozitare asamblate pe podea. Introduceți complet cele patru șuruburi de expansiune (M12 x 80) în fiecare dintre cele patru orificii prezentate în ilustrație pentru a fixa consolele de depozitare pe podea. (În funcție de construcția podelei, pot fi necesare unelte și/sau elemente de fixare suplimentare.)

b) Fixat pe perete

Atașați consolele de depozitare asamblate pe perete. Introduceți complet cele opt șuruburi de expansiune (M6 x 50) în fiecare dintre cele opt orificii prezentate în ilustrație pentru a fixa consolele de depozitare pe perete. (În funcție de construcția peretelui, pot fi necesare unelte și/sau elemente de fixare suplimentare.)

4



Suporturile de depozitare sunt acum gata pentru amplasarea plăcilor de model de dimensiuni mari, medii și mici. Așezați-le în sloturile corespunzătoare.