










Хвала вам што сте купили овај Аутел комплет камере који се користи за идентификацију одређених циљева. Овај кратки водич вас упућује како да инсталирате комплет камере на различите Аутел калибрационе оквире. Пажљиво прочитајте овај водич пре употребе.

### Листа за паковање


<p>Лева камера (са 4 капа)</p>  <p>1 ком</p>	<p>Централна камера</p>  <p>1 ком</p>	<p>Десна јединица камере</p>  <p>1 ком</p>
<p>Клизна навртка (М6)</p>  <p>5 ком (1 резервни)</p>	<p>Комбинација утичнице Вијак (М6 x 14)</p>  <p>10 ком (2 резервна)</p>	<p>Т-навртка са чекићем (М6)</p>  <p>5 ком (1 резервни)</p>
<p>Имбус кључ (5 mm)</p>  <p>1 ком</p>	<p>Заптивна трака</p>  <p>1 ком</p>	<p>Адаптер за напајање (24 V)</p>  <p>1 ком</p>



#### НАПОМЕНА:

- Након успешног састављања осталих компоненти вашег калибрационог оквира, инсталирајте комплет камере да бисте завршили калибрациони оквир.
- За кориснике који имају комплет за надоградњу IA600, MA600 и IA600 (верзија са камером), пратите упутства за инсталирање комплета за камеру на IA600. За кориснике који имају IA800, погледајте упутства за инсталирање комплета за камеру на IA800.
- Окренута ка предњој страни вашег калибрационог оквира, лева јединица камере треба да буде инсталирана на левој страни, док десна јединица камере треба да буде инсталиран на десној вожњи.


## Инсталирање комплета камере на IA600



Пре инсталирања комплета камере, уверите се да су преостале компоненте вашег калибрационог оквира успешно склопљене.


## Инсталирање леве јединице камере

1




Уметните две клизне навртке М6 (1) у први и трећи клизни отвор са леве стране пречке.

2



- 1) Провуците дужи ка л за напајање причвршћен на левој јединици камере кроз прву унутрашњу рупу попречне шипке с лева на њен крај, водећи рачуна да је утикач ка ла за напајање (2) видљив на крају рупе.
- 2) Провуците дужи USB ка л причвршћен на левој јединици камере кроз трећи унутрашњи отвор на исти начин. Уверите се да је конектор УСБ ка л (3) је такође видљив на крају отвора.


3



- 1) Уметните очну ивицу леве јединице камере у леву страну пречку и поставите два краћа ка ла у четврти клизни отвор.
- 2) Поравнајте рупе на очној ивици са онима на клизним наврткама, затим Уметните два завртња са ком инованом главом утикача (М6 x 14) у рупе и затегните их им ус кључем (5 mm).
- 3) Инсталација леве камере је сада завршена.


## Инсталирање десне јединице камере

1




- 1) Повуците дужи ка л за напајање и USB ка л дуж одговарајућих прорези од крајева рупа до десне стране пречке.
- 2) Уметните две клизне навртке М6 (1) у први и трећи клизни отвор од десна страна пречке.
- 3) Провуците дужи ка л за напајање и УСБ ка л кроз уски отвор поред очне ивице на десној јединици камере.

2



- 1) Уметните очну ивицу десне јединице камере у десну страну пречка.
- 2) Поравнајте рупе на очној ивици са рупама на клизним наврткама, а затим причврстите десну јединицу камере помоћу два ком инована завртња са уду љеном главом (М6 x 14) и им ус кључа (5 mm).


3



- 1) Укључите каبل за напајање (2) и USB каبل (3) у одговарајуће портове на десној камери. Увучите вишак оца кабла у уски отвор који се налази дуж оне ивице.
- 2) Притисните две заптивне траке, које су укључене у пакет калитрационог оквира IA600, у први и трећи клизни отвор на десној страни попречне шипке даисте покрили каблове, ако је потребно. Подесите две плоче за фиксирање на десној страни попречне шипке из хоризонталног у вертикални положај даисте осигурајте каблове.
- 3) Десна камера је сада инсталирана.

## Инсталирање централне камере


1



Причврстите четири М6 Т чекић навртке (1) на централну камеру помоћу комбинованих вијака са удубљеном главом (М6 x 14) и оријентишите их хоризонтално. Затим их угурајте у први и други клизни прорез на пречки прилижно 50 мм (1,97 инча) од дугмета које служи за затезање пречке.


НАПОМЕНА: Централна камера и лева јединица камере морају бити на истој страни пречке.

2




Користите имбус кључ (5 мм) даисте причврстили централну камеру.

3




- 1) Провуците два краћа кабла кроз четврти клизни отвор са леве стране пречке. Укључите кабл за напајање (2) и USB кабл (3) у одговарајуће портове на централној камери.
- 2) Притисните заптивну траку у четврти клизни отвор на левој страни пречка за покривање каблова.
- 3) Инсталација централне камере је сада завршена.

## Завршетак инсталације



Када су све три камере инсталиране, проверите калитрациони оквир какоисте осигурали исправну и стабилну инсталацију.


## Инсталирање комплекта камере на IA800



Пре инсталирања комплекта камере, уверите се да су преостале компоненте вашег калитрационог оквира успешно склопљене.


### Инсталирање леве јединице камере

1




- 1) Одвртните два завртња помоћу имбусовог кључа (5 мм) да бисте одвојили крај поклопац (1) на левој страни пречке.
- 2) На исти начин одвојите крајњи поклопац са десне стране пречке.

2




Уметните две клизне навртке М6 (2) у први и трећи клизни отвор са леве стране пречке.

3



- 1) У потпуности провучите дужи кабл за напајање причвршћен на левој јединици камере кроз прву унутрашњу рупу пречке са лева на десно, водећи рачуна да кабл за напајање (3) је видљив на десној страни пречке.
- 2) У потпуности провучите дужи USB кабл прикључен на левој јединици камере кроз трећу унутрашњу рупу на исти начин. Уверите се да је конектор USB кабл (4) је такође видљив на десној страни пречке.


4



- 1) Уметните окочну ивицу леве јединице камере у леву страну пречку и поставите два краћа кабла у четврти клизни отвор.
- 2) Поравнајте рупе на окочној ивици са онима на клизним наврткама, затим уметните два завртња са комбинованом главом утикача (М6 x 14) у рупе и затегните их имбусовим кључем (5 mm).
- 3) Инсталација леве камере је сада завршена.

## Инсталирање десне јединице камере


1



1) Уметните две клизне навртке М6 (1) у први и трећи клизни отвор од десна страна пречке.

2) Провуците дужи кабл за напајање и УСБ кабл кроз уски отвор поред очне ивице на десној јединици камере.


2



1) Уметните очну ивицу десне јединице камере у десну страну пречка.

2) Поравнајте рупе на очној ивици са рупама на клизним наврткама, а затим причврстите десну јединицу камере помоћу два комбинована завртња са удуженом главом (М6 x 14) и имбус кључа (5 mm).


3



Укључите кабл за напајање (2) и USB кабл (3) у одговарајуће портове на десној камери. Увуците вишак кабла у уски отвор који се налази дуж очне ивице. Десна камера је сада инсталирана.

## Инсталирање централне камере


1



Причврстите четири М6 Т навртке са чекићем (1) на централну камеру помоћу комбинованих вијака са удуженом главом (М6 x 14) и поставите их хоризонтално. Затим их уметните у први и други клизни отвор попречне шипке поред отвора за плочу са шаблонном.


НАПОМЕНА: Централна камера и лева јединица камере морају бити на истој страни пречке.

2




Користите имбус кључ (5 mm) да га причврстите централну камеру.






- 1) Провуците два краћа кабла кроз четврти клизни отвор са леве стране стране пречке. Укључите кабл за напајање (2) и USB кабл (3) у њихове одговарајуће портове на централној камери.
- 2) Притисните заптивну траку у четврти клизни отвор на левој страни пречка за покривање каблова.
- 3) Инсталација централне камере је сада завршена.

## Завршетак инсталације



Када су све три камере инсталиране, проверите калитрациони оквир како бисте осигурали исправну и стабилну инсталацију.

## Укључивање комплета за камеру



Након што је комплет камере успешно инсталиран на ваш калитрациони оквир, прикључите адаптер за напајање од 24 V у прикључак за напајање (1) на левој јединици камере и вашу утичницу. Укључите прекидач (2) и индикатор напајања (3) ће светлети црвено.