



1. Skær forsigtigt pakningsbåndene over.
2. Fjern krydsfinerdækslet fra toppen af kartonen.
3. Du skal muligvis bruge krydsfinerdækslet senere. Placer det venligst korrekt for at holde det i god stand.
4. Lås spænderne op, og fjern kartonen.



BEMÆRK: Læs venligst den hurtige referencevejledning efter udpakning og se pakkelisten for at kontrollere, om alt tilbehør er fuldt udstyret.