



1. Schneiden Sie die Verpackungsbänder vorsichtig durch.
2. Lösen Sie die Sperrholzabdeckung von der Oberseite des Kartons.
3. Möglicherweise müssen Sie die Sperrholzabdeckung später wieder verwenden. Bitte platzieren Sie sie ordnungsgemäß, damit sie in einem guten Zustand bleibt.
4. Öffnen Sie die Schnallen und entnehmen Sie den Karton.



**HINWEIS:** Lesen Sie nach dem Auspacken die Kurzanleitung und prüfen Sie anhand der Packliste, ob das gesamte Zubehör vollständig vorhanden ist.