


Älykäs ADAS IA900 Pyöränsuuntaus ja ADAS-kalibrointi



1. Leikkaa pakkausnauhat varovasti.
2. Irrota vanerikansi pakkauksen yläosasta.
3. Saatat tarvita vanerikantta myöhemmin, joten aseta se oikein paikalleen, jotta se pysyy hyvässä kunnossa.
4. Avaa soljet ja poista pahvilaatikko.



HUOMAUTUS: Lue pikaopas purkamisen jälkeen ja tarkista pakkausluettelosta, että kaikki lisävarusteet ovat täysin varusteltuja.