


Kiitos rengaskiinnityssarjan ostamisesta. Tämä pikaopas opastaa sinua rengaskiinnikkeiden kokoamisessa, säätämisessä ja asentamisessa. Lue se huolellisesti ennen rengaskiinnityssarjan käyttöä.

Tuotekuvaus




Pakkaus sisältää neljä rengaskiristintä. Jokaisessa rengaskiristimessä on kolme salpaa.

Rengaskiristimiä voidaan säätää niiden hakasten avulla sopimaan renkailla, joiden halkaisija on 19–37 tuumaa.

1. Nostokahva
2. Ohjauspainike
3. Salvan ura
4. Lukituskahva
5. Kohdekiinnitysreikä
6. Lukitusnuppi



Rengaskiristimien kokoaminen



1

Vedä kahvasta


Ota rengaskiinnikesarjasta yksi kokoamaton rengaskiinnikesarja.

Tartu nostokahvaan toisella kädellä ja paina peukalolla salvan urassa olevaa ohjauspainiketta. Aseta sitten salpa salvan uraan toisella kädellä. Kun salpa on kokonaan kiinnitetty, vapauta ohjauspainike. Salpa on nyt asennettu.



HUOMAUTUS: Vetokahvallinen salpa on asennettava nostokahvaa lähimpänä olevaan salpa-aukkoon.

2




Asenna kaksi muuta salpaa yllä kuvatulla tavalla. Rengaspuristin on nyt koottu.

Kokoa kolme muuta rengaskiristintä noudattamalla yllä olevia ohjeita. Rengaskiristimien sarja on käyttövalmis.

Rengaskiristimien säätö

1

Sijainti 1




Kun neljä rengaskiristintä on koottu oikein, voit säätää niitä renkaan halkaisijan mukaan.


- Asento 1: 19 ja 27 tuuman välillä.
- Asento 2: 24 ja 32 tuuman välillä.
- Asento 3: 30 ja 37 tuuman välillä.

Vedä salpoja ylös tai alas säätääksesi haluamaasi asentoa. Jos salvan asento on säädetty onnistuneesti, kuulet "naksahduksen".

Sijainti 2






Sijainti 3



HUOMAUTUS: Kolmen salvan on oltava samalle pituudelle.

Kohteiden asentaminen

1



Kun neljä rengaskiristintä on koottu oikein, ota pois rengaskiristimeen sopiva kohde.

Tartu nostokahvaan ja vapauta rengaskiinnikkeen lukitusnuppi. Aseta sitten kohteen asemointitappi vastaavaan reikään, jotta kohde voidaan asettaa rengaskiinnikkeen kohteen kiinnitysreikään. Kiristä lukitusnuppi, kun kohde on kokonaan kiinnitetty.


Asenna kolme muuta kohdetta noudattamalla yllä olevia ohjeita.



HUOMAUTUS: Rengaskiinnikkeet ja maalitaulut on merkitty tarralla, joten voit yhdistää maalitaulun ja rengaskiinnikkeen tarkistamalla tarrojen tuotenumeroita. Esimerkiksi AUTEL-CSC0500/16/LF-merkinnällä varustettu maalitaulu tulee asentaa AUTEL-CSC0500/17/LF-merkinnällä varustettuun rengaskiinnikkeeseen.

Rengaskiristimien asentaminen renkaiisiin

1



Ennen rengaskiristimien asentamista renkaiisiin varmista, että rengaskiristimet on koottu oikein, salpojen asento on säädetty renkaan halkaisijan mukaan ja kohteet on asennettu oikein.

Tartu nostokahvaan. Nosta vetokahvaa niin, että kaikki salvat koskettavat vastaavan renkaan kulutus pintaa ja salpojen rajoitusurat koskettavat renkaan reunaa. Vapauta sitten vetokahva ja ravista rengaspuristinta hieman varmistaaksesi, että salvat ovat tiukasti kiinni. Lukitse lukituskahva myötöpäivään kiinnittääksesi rengaspuristimen. Rengaspuristin ja sen kiinnityskohta on nyt asennettu.

Asenna jäljellä olevat kolme rengaskiristintä vastaaviin renkaiisiin yllä kuvatulla tavalla.



HUOMAUTUS: Asenna rengaspuristin oikein renkaaseen tarkistamalla siihen merkityt tuotenumerot. Esimerkiksi AUTEL-CSC0500/17/LF-merkinnällä varustettu rengaspuristin tulee asentaa vasempaan eturenkaaseen.

Rengaskipien kalibrointi

Jotta pyöränsuuntauksen ja ADAS-kalibroinnin aikana saadaan tarkkoja mittauksia, rengaskiinnikkeet on kalibroitava ennen käyttöä. Saat yksityiskohtaiset vaiheittaiset ohjeet täältä:

1. Napauta tabletilla Asetukset > ADAS- ja linjausasetukset > Huolto ja ylläpito > Rengaspuristimien kalibrointi ja seuraa näytön ohjeita rengaspuristimien kalibroinnin suorittamiseksi loppuun.
2. Käy verkkosivustollamme osoitteessa www.autel.com lataaksesi asiakirjan nimeltä "Rengaskiristimien kalibrointi".

Tarkkuustarkistuksen suorittaminen

Rengaskipien kalibroinnin jälkeen sinun on suoritettava tarkkuustarkistus kalibroinnin aikaisten virheiden minimoimiseksi. Yksityiskohtaiset vaiheittaiset ohjeet löydät täältä:

1. Napauta tabletilla Asetukset > ADAS- ja kohdistuslaitteen asetukset > Huolto ja ylläpito > Tarkkuustarkistus ja suorita tarkkuustarkistus noudattamalla näytön ohjeita.
2. Käy verkkosivustollamme osoitteessa www.autel.com lataaksesi asiakirjan nimeltä "Rengaskiristimien kalibrointi".

HUOMAUTUS: Tämän pikaoppaan kuvat ovat vain viitteellisiä. Todellinen tuote voi olla erilainen.