


Kiitos, että ostit tämän AUTEL-säilytyskaapin. Tämä pikaopas opastaa sinua kaapin asentamisessa ja käytössä.
Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä.

Tuotekuvaus

Kaapissa on kolme laatikkoa. Jokaisessa laatikossa voidaan käyttää monenlaisten tavaroiden säilyttämiseen:

1. Tulostin
2. Patruuna
3. A4-paperi
4. Laajakulmaiset kohteet
5. Laajakulmatähtäyslaitteiden jatkopalat
6. Reaaliaikaiset ajokorkeustavoitteet
7. Pyöräkiilat ja muut aputyökalut



HUOMAUTUS: Yllä luetellut työkalut eivät sisälly pakkaukseen.

Kaapin mukana toimitetaan useita asennukseen tarvittavia lisävarusteita ja työkaluja:

<p>Kaappi 1 tietokone</p>		<p>Kuusiokoloavain (2,5 mm) 1 tietokone</p>		<p>Uppokantainen pistorasia Kantaruuvi (M4 x 6) 12 kpl (2 varaosaa mukana)</p>	
<p>Ohjauspyörä Lukkopidike 1 SARJA</p>		<p>Jarrupoljin Paininjalan pidike 1 SARJA</p>			

Tämän säilytyskaapin mukana tulee kaksi yhdistelmävaihtoehtoa.

Vaihtoehto A: Säilytyskaappi + vanteen kiinnityskoukkusarja.




Vaihtoehto B: Säilytyskaappi + rengaskiinnityskoukkusarja.



HUOMAUTUS: Ennen asennuksen aloittamista varmista, että pyörien kaksi jalkajarrua ovat päällä ja että kaappi on tukevasti paikallaan.


- Jos vanteen kiinnityskoukkusarja on ostettu, asenna työkalut alla olevien ohjeiden mukaisesti.

Vanteen kiinnityskoukut

<p>Vanteen kiinnityskoukku 4 SETTIÄ</p>		<p>Kuusiokoloavain (4 mm) <small>1 tietokone</small></p>		<p>Hylsyn pää Yhdistelmäruuvi (M5 x 10) 18 kpl (2 varaosaa mukana)</p>	
---	---	--	--	--	---


Vanteen kiinnityskoukujen asentaminen

Paikanna vanteen kiinnityskoukujen esiporatut reiät. Asenna vanteen kiinnityskoukut 4 mm:n kuusiokoloavaimella ja kuusiokoloruuvilla (M5 x 10). Jokaisen vanteen kiinnityskoukkusarjan asentamiseen tarvitaan neljä ruuvia.




Vanteen kiinnittimien ripustaminen

Kun vannekiinnikkeen koukut on asennettu tukevasti, voit ripustaa vannekiinnikkeen niihin alla olevan kuvan mukaisesti. Ripustaaksesi vannekiinnikkeen AUTEL-CSC0500/19 (myydään erikseen) oikein koukkuihin, aseta kahva pidikkeisiin ja kiinnitä vannekiinnikkeen magneetit koukun magneetteihin.




Ohjauspyörän lukon pidikkeen asentaminen

Kaapin etuosassa (laatikollinen puoli) ohjauspyörän lukon pidikkeen esiporatut reiät sijaitsevat kaapin vasemmalla puolella. Asenna ohjauspyörän lukon pidike 2,5 mm:n kuusiokoloavaimella ja kuudella uppokantaisella ruuvilla (M4 x 6).




Ohjauspyörän lukon ripustaminen

Ripusta ohjauslukko AUTEL-CSC0500/27 (myydään erikseen) pidikkeeseensä helppoa säilytystä varten alla olevan kuvan mukaisesti.




Jarrupolkimen painalluksen pidikkeen asentaminen

Kaapin etuosassa (laatikoilla varustetulla sivulla) jarrupolkimen pidikkeen esiporatut reiät sijaitsevat kaapin oikealla puolella. Asenna jarrupolkimen pidike 2,5 mm:n kuusiokoloavaimella ja neljällä uppokantaisella ruuvilla (M4 x 6).






Jarrupolkimen painajan ripustaminen

Ripusta jarrupolkimen painonappi AUTEL-CSC0500/26 (myydään erikseen) pidikkeeseensä, kun sitä ei käytetä.




- Jos olet ostanut rengaskiinnityskoukkusarjan, asenna työkalut alla olevien ohjeiden mukaisesti.

Rengaskiristimien koukut

Rengaskiristimen koukku 4 kpl		Kuusiokoloavain (4 mm) <small>1 tietokone</small>		Hylsyn pää Yhdistelmäruuvi (M5 x 10) 18 kpl (2 varaosaa mukana)	
---	---	--	--	---	---


Rengaskiristimien koukujen asentaminen

Paikanna rengaskiinnityskoukkujen esiporatut reiät. Asenna rengaskiinnityskoukut 4 mm:n kuusiokoloavaimella ja kuusiokoloruuvilla (M5 x 10). Kunkin rengaskiinnityskoukun asentamiseen tarvitaan neljä ruuvia.




Rengaskiipien ripustaminen

Kun rengaskiinnikkeiden koukut on asennettu tukevasti, voit ripustaa rengaskiinnikkeet niihin alla olevan kuvan mukaisesti. Ripustaaksesi rengaskiinnikkeet AUTEL-CSC0500/17 (myydään erikseen) oikein koukkuihin, varmista, että koukkujen pidikkeet on työnnetty rengaskiinnikkeiden takana oleviin kiinnitysreikiin.




Ohjauspyörän lukon pidikkeen asentaminen

Kaapin etuosassa (laatikollinen puoli) ohjauspyörän lukon pidikkeen esiporatut reiät sijaitsevat kaapin vasemmalla puolella. Asenna ohjauspyörän lukon pidike 2,5 mm:n kuusiokoloavaimella ja kuudella uppokantaisella ruuvilla (M4 x 6).




Ohjauspyörän lukon ripustaminen

Ripusta ohjauslukko AUTEL-CSC0500/27 (myydään erikseen) pidikkeeseensä helppoa säilytystä varten alla olevan kuvan mukaisesti.




Jarrupolkimen painalluksen pidikkeen asentaminen

Kaapin etuosassa (laatikoilla varustetulla sivulla) jarrupolkimen pidikkeen esiporatut reiät sijaitsevat kaapin oikealla puolella. Asenna jarrupolkimen pidike 2,5 mm:n kuusiokoloavaimella ja neljällä uppokantaisella ruuvilla (M4 x 6).



Jarrupolkimen painajan ripustaminen

Ripusta jarrupolkimen painonappi AUTEL-CSC0500/26 (myydään erikseen) pidikkeeseensä, kun sitä ei käytetä.



HUOMAUTUS: Tämän pikaoppaan kuvat ovat vain viitteellisiä. Todelliset tuotteet voivat poiketa näistä.