


Hvala vam što ste kupili ovaj AUTEL ormarić za pohranu. Ovaj kratki vodič upućuje vas kako instalirati i koristiti ormarić. Molimo pažljivo pročitajte ovaj vodič prije upotrebe.

Opis proizvoda

Ormarić ima tri ladice. Svaka ladica može se koristiti za pohranu raznih stvari:

1. Pisač
2. Uložak
3. Papir A4 formata
4. Širokokutne mete
5. Produžeci za širokokutnu metu
6. Ciljne vrijednosti visine vožnje u stvarnom vremenu
7. Klinovi za kotače i ostali pomoćni alati



NAPOMENA: Gore navedeni alati nisu uključeni u paket.

Ormar dolazi s nekoliko dodatka i alata potrebnih za ugradnju:

<p>Kabinet</p> <p>1 računalo</p>		<p>Imbus ključ (2,5 mm)</p> <p>1 računalo</p>		<p>Upuštena utičnica Vijak s glavom (M4 x 6) 12 KOM (2 rezervna dijela uključena)</p>	
<p>Volan Držač brave</p> <p>1 SET</p>		<p>Papučica kočnice Držač depresora</p> <p>1 SET</p>			

Postoje dvije mogućnosti kombiniranja s ovim ormarićem za pohranu.

Opcija A: Ormarić za pohranu + set kuka za stezanje ruba.




Opcija B: Ormarić za pohranu + set kuka za stezaljke za gume.



NAPOMENA: Prije početka instalacije provjerite jesu li obje nožne kočnice na kotačima aktivirane i je li ormarić u fiksnom položaju.


- Ako je kupljen set kuka za stezanje obruča, slijedite dolje navedene korake za ugradnju alata.

Kuke za stezanje obruča

<p>Kuka za stezanje obruča 4 SETOVA</p>		<p>Imbus ključ (4 mm) <small>1 računalo</small></p>		<p>Utičnica Kombinirani vijak (M5 x 10) 18 KOM (2 rezervna dijela uključena)</p>	
---	---	---	--	--	---


Ugradnja kuka za stezanje obruča

Pronađite prethodno izbušene rupe za kuke za stezanje obruča. Za ugradnju kuka za stezanje obruča upotrijebite imbus ključ od 4 mm i kombinaciju vijaka s usadnom glavom (M5 x 10). Za ugradnju svakog seta kuka za stezanje obruča potrebna su četiri vijka.




Vješanje stezaljki za obruč

Nakon što su kuke stezaljke obruča sigurno postavljene, možete ih objesiti na njih kao što je prikazano u nastavku. Za pravilno objesavanje stezaljke obruča AUTEL-CSC0500/19 (prodaje se zasebno) na kuke, stavite ručku na držače i pričvrstite magnet na stezaljci obruča na magnet na kuki.




Ugradnja držača brave volana

Okrenute prema prednjoj strani ormarića (strana s ladicama), prethodno izbušene rupe za držač brave volana nalaze se na lijevoj strani ormarića. Za ugradnju držača brave volana upotrijebite imbus ključ od 2,5 mm i šest vijaka s upuštenom glavom (M4 x 6).




Vješanje brave volana

Objesite bravu volana AUTEL-CSC0500/27 (prodaje se zasebno) na držač radi lakšeg skladištenja kao što je prikazano dolje.




Ugradnja držača pritiska papučice kočnice

Okrenute prema prednjoj strani ormarića (strana s ladicama), prethodno izbušene rupe za držač pritiska papučice kočnice nalaze se na desnoj strani ormarića. Za ugradnju držača pritiska papučice kočnice upotrijebite imbus ključ od 2,5 mm i četiri vijka s upuštenom glavom (M4 x 6).






Vješanje pritiskača papučice kočnice

Objesite pritiskivač papučice kočnice AUTEL-CSC0500/26 (prodaje se zasebno) na držač kada ga ne koristite.




- Ako je kupljen set kuka za objumice za gume, slijedite dolje navedene korake za ugradnju alata.

Kuke za stezaljke za gume

<p>Kuka za stezanje guma 4 KOM</p>		<p>Imbus ključ (4 mm) <small>1 računalo</small></p>		<p>Utičnica Kombinirani vijak (M5 x 10) 18 KOM <small>(2 rezervna dijela uključena)</small></p>	
--	---	---	--	---	---


Ugradnja kuka za objumice za gume

Pronađite prethodno izbušene rupe za kuke za stezaljke za gume. Za ugradnju kuka za stezaljke za gume upotrijebite imbus ključ od 4 mm i kombinaciju vijaka s utičnicom (M5 x 10). Za ugradnju svake kuke za stezaljke za gume potrebna su četiri vijka.




Vješanje stezaljki za gume

Nakon što su kuke za stezaljke za gume sigurno postavljene, možete ih objesiti na njih kao što je prikazano u nastavku. Za pravilno objesavanje stezaljki za gume AUTEL-CSC0500/17 (prodaju se zasebno) na kuke, provjerite jesu li držači na kukama umetnuti u rupe za montažu na stražnjoj strani stezaljki za gume.




Ugradnja držača brave volana

Okrenute prema prednjoj strani ormarića (strana s ladicama), prethodno izbušene rupe za držač brave volana nalaze se na lijevoj strani ormarića. Za ugradnju držača brave volana upotrijebite imbus ključ od 2,5 mm i šest vijaka s upuštenom glavom (M4 x 6).




Vješanje brave volana

Objesite bravu volana AUTEL-CSC0500/27 (prodaje se zasebno) na držač radi lakšeg skladištenja kao što je prikazano dolje.



Ugradnja držača pritiska papučice kočnice

Okrenute prema prednjoj strani ormarića (strana s ladicama), prethodno izbušene rupe za držač pritiska papučice kočnice nalaze se na desnoj strani ormarića. Za ugradnju držača pritiska papučice kočnice upotrijebite imbus ključ od 2,5 mm i četiri vijka s upuštenom glavom (M4 x 6).



Vješanje pritiskača papučice kočnice

Objesite pritiskivač papučice kočnice AUTEL-CSC0500/26 (prodaje se zasebno) na držač kada ga ne koristite.

