





Takk for at du kjøpte Autel Calibration Bar-R&T-festene, som gir brukerne en 2-i-1-løsning som er kompatibel med både felgklemmer og dekkklemmer. Denne hurtigreferanseveiledningen instruerer deg i hvordan du installerer og bruker produktet. Vennligst les denne veiledningen nøye før du bruk.

Pakkeliste

	1 par
	8 stk
	1 stk
	1 stk
Kalibreringsstang-R&T-fester Skru med innvendig hode (M5 x 20) Unbrakonøkkel (4 mm) Hurtigreferanseguide (dette dokumentet)	


Montering av kalibreringsstang-R&T-fester




NOTE:

- Kalibreringsstang-felg- og dekkklemmefestene, nærmere bestemt kalibreringsstang-R&T-festene, skal brukes med basen og skaftet til Autel. Kalibreringslinje (AUTEL-CSC0500/10). Sørg for at du allerede har Autel-kalibreringslinjen før du kjøper dette produktet.
- Før du starter installasjonen, må du ta kalibreringsstang-R&T-festene og verktøyene ut av pakken.

1



Plasser den monterte Autel-kalibreringsstangen (AUTEL-CSC0500/10) på en flat overflate med tilstrekkelig plass. Drei de to strammeskrue mot klokken for å fjerne dem fra akselen. Skru løs de åtte skrue for å fjerne de to kalibreringsstang-felgklemmefestene fra akselen ved hjelp av 4 mm unbrakonøkkel. Oppbevar alle vekk.



Vend basen mot forsiden. Monter det høyre kalibreringsstang-R&T-festet (merket R på baksiden) på høyre ende av akselen med posisjoneringspinnen satt inn i det tilsvarende hullet, slik at de fire hullene på det høyre festet er på linje med de fire hullene på akselen.

Bruk 4 mm unbrakonøkkelen til å skru de fire innvendige skruene (M5 x 20) inn i de fire hullene. Skru strammeskruen på plass igjen. Det høyre festet er nå montert.

Monter det venstre kalibreringsstang-R&T-festet (merket L på baksiden) på venstre ende av akselen på samme måte.


Feste dekkklemmene

Etter at kalibreringsstang-R&T-festene er riktig installert, kan du begynne å feste dekkklemmene til dem.



NOTE:

1. Før du monterer dekkklemmene på kalibreringsstangfestene, må du sørge for at du allerede har Autel dekkklemmesett (AUTEL-CSC0500/17).
2. Den venstre dekkklemmen, merket AUTEL-CSC0500/17/LF eller AUTEL-CSC0500/17/LR, skal monteres på venstre kalibreringsstangfeste, og den høyre dekkklemmen, merket AUTEL-CSC0500/17/RF eller AUTEL-CSC0500/17/RR, skal monteres på høyre kalibreringsstangfeste.



Hold den venstre dekkklemmen og vend den mot venstre kalibreringsstangfeste. Grip løftehåndtaket på dekkklemmen med én hånd og løft trekkhåndtaket med den andre hånden for å montere den på kalibreringsstangfestet. Sørg for at de horisontale delene på de tre sperrene settes inn i de tre begrensningssporene på festet. Når dekkklemmen er plassert i riktig posisjon, slipp trekkhåndtaket og lås låsehåndtaket med klokken for å feste dekkklemmen. Den venstre dekkklemmen er nå montert.

Hold den høyre dekkklemmen og vend den mot høyre kalibreringsstangfeste. Monter den høyre dekkklemmen på samme måte.


Feste felgklemmene

Etter at kalibreringsstang-R&T-festene er riktig installert, kan du begynne å feste felgklemmene til dem.



NOTE:

1. Før du monterer felgklemmene på kalibreringsstyrets fester, må du sørge for at du allerede har Autel felgklemmer (AUTEL-CSC0500/19).
2. Venstre felgklemme, merket AUTEL-CSC0500/19/LF eller AUTEL-CSC0500/19/LR, skal monteres på venstre kalibreringsstangfeste, og høyre felgklemme, merket AUTEL-CSC0500/19/RF eller AUTEL-CSC0500/19/RR, skal monteres på høyre kalibreringsstangfeste.



Hold den venstre felgklemmen og vend den mot venstre kalibreringsstangfeste. Grip felgklemmen med én hånd og løsne låseknappen med den andre hånden for å plassere de fire palhakene på felgklemmen i de fire grenseposisjonene som er merket på kalibreringsstangfestet. Stram låseknappen for å feste felgklemmen. Den venstre felgklemmen er nå montert.

Hold den høyre felgklemmen og vend den mot høyre kalibreringsstangfeste. Monter den høyre felgklemmen på samme måte.