





Хвала вам што сте купили Autel Calibration Bar-R&T носаче, који корисницима пружају 2-у-1 решење које је компатибилно и са стезаљкама за фелне и са стезаљкама за гуме. Овај кратки водич вас упућује како да инсталирате и користите производ. Пажљиво прочитајте овај водич пре него што га почнете користити.

употреба

Листа за паковање

	1 пар
	8 ком
	1 ком
	1 ком
Носачи за кали рациону шипку - R&T	
Вијак са удубљеном главом (M5 x 20)	
Ален кључ (4 мм)	
Кратки водич (овај документ)	


Инсталирање носача кали рационе траке - R&T




НАПОМЕНА:

- Носачи за кали рациону шипку-наплатак и стезаљке за гуме, наиме носачи за кали рациону шипку-R&T, треба да се користе са азом и вртилом Autel-а Кали рациона трака (AUTEL-CSC0500/10). Уверите се да већ имате Аутелову кали рациону траку пре куповине овог производа.
- Пре почетка инсталације, извадите носаче и алате за кали рациону шипку-R&T из паковања.

1



Поставите склопљену Аутел кали рациону шипку (AUTEL-CSC0500/10) на равну површину са довољно простора. Окрените два завртња за затезање у смеру супротном од казаљке на сату да biste их уклонили са осовине. Одвртните осам завртња да biste их уклонили са стезаљка носача кали рационе шипке и одаберите оне које вам требају. Одложите све њих.



Окренит е се ка предњој страни основе. Инсталирајте десни носач за калибрацију шипке-R&T (означен са R на полеђини) на десни крај осовине са клином за ложирање уметнутим у одговарајућу рупу, тако да се четирине рупе на десном носачу поравнају са четирине рупе на осовини.

Користите имбус кључ од 4 мм да истегнете и уградите четирине завртња са удруженим главом (M5 x 20) у четирине рупе. Поново поставите затезач на завртњу. Десни носач је сада инсталиран.

На исти начин инсталирајте леви носач калибрације шипке-R&T (означен са L на полеђини) на леви крај осовине.


Причвршћивање стезаљки за гуме

Након што су носачи за кали рациону шипку-R&T правилно инсталирани, можете почети да причвршћујете стеге за гуме на њих.



НАПОМЕНА:

1. Пре него што инсталирате стезаљке за гуме на носаче кали рационе шипке, уверите се да већ имате комплет стезаљки за гуме марке Autel (AU T EL-CS C0500/17).
2. Лева стезаљка за гуму, означена са AU T EL-CS C0500/17/LF или AU T EL-CS C0500/17/LR, тре а да уде инсталирана на левом носачу кали рационе шипке, а десна стезаљка за гуму, означена са AU T EL-CS C0500/17/RF или AU T EL-CS C0500/17/RR, тре а да уде инсталирана на десном носачу кали рационе шипке.



Држите леву стезаљку за гуму и окрените је ка левом носачу кали рационе шипке. Ухватите ручку за подизање стезаљке за гуму једном руком и подигните ручку за повлачење другом руком да исте је поставили на носач кали рационе шипке. Уверите се да су хоризонтални делови на три запињача уметнути у три ограничивајућа жле а на носачу. Када је стезаљка за гуму постављена у правилан положај, отпустите ручку за повлачење и закључајте ручку за закључавање у смеру казаљке на сату да исте осигурали стезаљку за гуму. Лева стезаљка за гуму је сада постављена.

Држите десну стезаљку за гуму и окрените је ка десном носачу кали рационе шипке. Поставите десну стезаљку за гуму на исти начин.


Причвршћивање стезаљки за о руч

Након што су носачи за кали рациону шипку-R&T правилно инсталирани, можете почети да причвршћујете стезаљке за о руч на њих.



НАПОМЕНА:

1. Пре него што инсталирате стезаљке за о руч на носаче кали рационе шипке, уверите се да већ имате стезаљке за о руч марке Autel (AU T EL-CS C0500/19).
2. Лева стезаљка за о руч, означена са AU T EL-CS C0500/19/LF или AU T EL-CS C0500/19/LR, тре а да се инсталира на леви носач кали рационе шипке, а десна стезаљка за о руч, означена са AU T EL-CS C0500/19/RF или AU T EL-CS C0500/19/RR, тре а да се инсталира на десни носач кали рационе шипке.



Држите леву стезаљку о руча и окрените је ка левом носачу кали рационе шипке. Ухватите стезаљку о руча једном руком, а другом руком ола авите дугме за закључавање да исте поставили четири закопчања на стезаљци о руча у четири гранична положаја означена на носачу кали рационе шипке. Затегните дугме за закључавање да исте осигурали стезаљку о руча. Лева стезаљка о руча је сада инсталирана.

Држите десну стезаљку о ода и окрените је ка десном носачу кали рационе шипке. Инсталирајте десну стезаљку о ода на исти начин.